

3000 全数字触摸可视对讲室内机

使用说明书

使用本机前请先仔细阅读此手册，并妥善保管以备日后用作参考。

型号：TC-3000 系统室内机/CM

2015 TAICHUAN CLOUD TECHNOLOGY

一、 基本功能介绍

1. 快捷键功能

- ☒ 应答/结束键：当来电时，点按接通电话。通话结束时，再次点按挂机。
- ☒ 开锁键：点按为栋门口机开锁。
- ☒ 监视键：点按监视栋门口机。
- ☒ 呼叫键：点按为呼叫管理中心。
- ☒ 查阅键：点按查阅信息。
- ☒ 安防键：点按进行布撤防。

2. 指示灯

- 🔆/📧 电源灯/信息灯：灯亮表示电源，有新信息未查看时红灯闪烁(或信息灯长亮)，查阅后不闪烁(或信息灯灭)。
- 🔇 免扰灯：进入免扰状态时灯亮；退出免扰状态是灯灭。
- 🔆 布防/报警灯：布防时灯亮，撤防后灯灭，防区有效被触发后，灯闪烁。

二、 主要功能操作说明

可视对讲

呼叫中心：呼叫管理中心，如遇占线或线路故障，则在显示屏上提示“线路忙”或“呼叫失败”。

监视：监视单元门口机，户门口机、IPC。如遇占线或线路故障，则在显示屏上提示“线路忙”或“呼叫失败”。

开锁：对讲过程中,按开锁键可进行相应门口机的门锁,并提示“开锁成功”。

小区电话：根据电话本中记录的房号呼叫住户。房号可在电话本中自行添加或删除，也可在通话记录中选择。

信息：进入信息页面可以查阅从管理中心发出的信息和留言信息。

布撤防

外出布防：界面提示“布防成功”，并有提示音提示延时状态，如有防区在触发状态或故障，则提示“某某防区故障，是否强制布防”，点击确认，则旁路问题防区，提示“布防成功”，点击“否”则返回上一级界面。

留守布防：留守布防防区可在报警设置内自行设置，如所布防防区在触发状态或故障，则同上。

选择布防：选择所需要布防的防区进行布防，如所选择防区在触发状态或故障，则同上。

强制布防：当有防区故障时，选择旁路提问题防区。

报警设置：进行“布防延时”“报警延时”“留守防区选择”“密码修改”。初始密码：1234。

报警触发：显示报警防区，警号响6分钟。

防拆报警：当非正常拆机时，有报警音并将报警信号发到管理中心，提示非正常拆机。

电梯联动

访客：访客呼叫住户时，住户按开锁，打开大门电锁，同时电梯层控器动作。

呼梯：呼叫电梯，外出，室内机向电梯层控器发出联动命令，电梯层控器动作。

住户互访：串门，呼叫需要互访的住户，被呼住户按下“放行”，电梯先后运行到呼叫方和被呼叫方。

系统设置

用户设置：初始密码：1234。进行“免扰”设置和撤销、对讲音量、铃声音量、亮度等设置、时钟、日期设置，较屏（电阻屏）等，可以查看到本机房号、IP地址、网关等参数，以及管理中心、单元门口机、小区门口机、户门口机的IP地址、网关等参数等。

当系统升级或有部分更改时，恕不另行通知。



股票代码
832214 (NEEQ)

珠海太川云社区技术股份有限公司

ZHUHAI TAICHUAN CLOUD TECHNOLOGY CO.,LTD

地址：珠海市香洲区华威路 611 号太川科技园 邮编：519000

电话：0756-8665566 传真：0756-8665566-802

官方网站：www.taichuan.com

微信公众号：太川股份