

可视对讲室内机

使用说明书

使用本机前请先仔细阅读此手册，并妥善保存以备日后用作参考。

型 号： TC-1800MH 系列

2016 TAICHUAN CLOUD TECHNOLOGY

一、 按键功能

- ☒ 应答/结束键：当来电时，点按接通电话。通话结束时，再次点按挂机。
- ☒ 开锁键：点按为栋门口机开锁。
- ☒ 监视键：短按监视栋门口机，长按 4 秒以上监视户门口机 DA。
- ☒ 呼叫键：呼叫管理中心。
- ☒ 查阅键：短按查阅信息，长按 4 秒查阅留言。
- ☒ 免扰键：待机状态下长按应答挂机键 4 秒进入免扰模式，再次长按 4 秒则退出免扰模式。
- ☒ 布撤防键：布防撤防转换按键。

二、 指示灯

- ☒ 电源灯/信息灯：灯亮表示电源，有新信息未查看时红灯闪烁，查阅后不闪烁。
- ☒ 免扰灯：进入免扰状态时灯亮；退出免扰状态是灯灭。
- ☒ 布防/报警灯：布防时灯亮，撤防后灯灭，防区有效被触发后，灯闪烁。

三、 特殊说明可视对讲

布防：

撤防状态，按☒“布撤防”键，进入布防状态；无此键时，长按☒“开锁”键 4 秒，进入布防状态；长“嘀” 2 秒表示布防成功。记录中选择。

撤防：

- 1、布防状态，按☒“布撤防”键，进入撤防状态；无此键时，长按☒“开锁”键 4 秒，进入撤防状态；长“嘀” 2 秒。
- 2、输入四位撤防密码（五个按键中的任意键），输入正确时，长“嘀” 2 秒表示撤防成功，并退出撤防状态，布防/报警灯灭。
- 3、输入密码错误时，长嘀 2 秒，提示“密码错误，请得输”，当四次连续输入密码错误时，长嘀 2 秒，提示撤防失败，并退出撤防状态，此时需要重新长按☒“开锁”键进入撤防状态。

备注：初始撤防密码为“应答 / 结束”键四次。在进入撤防状态 15 秒时间内无任何操作，自动退出撤防状态。

修改密码：

- 1、同时按下“开锁”键+“查阅”键，进入修改密码状态，长“嘀”2秒。
- 2、输入四个旧密码，输入正确时长“嘀”2秒，这时可输入四位新密码，输入后长“嘀”2秒，再重新输入新密码，输入正确时长“嘀”2秒，表示修改成功，并退出状态。
- 3、输入四位旧密码时，若输入错误，则提示“密码错误，请重输”，并伴有长“嘀”声，当连续4次输入错误时，提示“修改密码失败”，并退出，此时需要重新按“开锁”+“查阅”组合键重新进入。
- 4、当确认新密码时，若输入错误则长“嘀”2秒后退出修改密码状态，表示密码修改失败，此时需要重新按“开锁”+“查阅”组合键重新进入。

备注：进入修改密码状态 15 秒内无任何操作，自动退出修改密码状态。

安防定义

- 1、紧急按钮
- 2、烟感/瓦斯
- 3、门磁/窗磁
- 4、红外

注：以上说明因机型不同，可能稍有差异，当有更新时，恕不另行通知。

;



股票代码
832214 (NEEQ)

珠海太川云社区技术股份有限公司
ZHUHAI TAICHUAN CLOUD TECHNOLOGY CO.,LTD
地址：珠海市香洲区华威路 611 号太川科技园 邮编：519000
电话：0756-8665566 传真：0756-8665566-802
官方网站：www.taichuan.com
微信公众号：太川股份